


電子伺服壓床 JP5S

型號 / 序號（機號）的讀取方法


在本體，控制器上有銘牌，請確認

銘牌的位置


<壓床本體>



<控制器>



銘牌的查閱方法



① 型號

② 序號（機號）

例) 24U3SN0001